

ELMÄTARE KAIFA MA304H4E



De tre dioderna på den övre delen av Elmätaren visar status på Kommunikationen för mätvärdesinsamlingen. Dessa kan både lysa fast och blinka.

Genom att trycka på den övre knappen kan ytterliggare info visas på displayen. Du kan även koppla till eller från elen till din anläggning med hjälp av knappen. Se listor/instruktioner nedan.

LCD-displayen visar normalt aktuell mätarställning (förbrukad energi i kWh).

En kontrollampa blinkar för att indikera elförbrukning. Ju snabbare den blinkar, desto högre aktuell elförbrukning. Frekvensen motsvarar 2000 impulser/kWh.

Lokalt användargränssnitt. (HAN) Home Area Network. Saknar systemstöd. Aktivering ej möjlig för tillfället.

Knappfunktioner

Genom korta tryck på den övre knappen kan man bläddra genom meny. Den ser ut enl. följande:

- | | | | |
|----|-------------------------------|--------|-----------------|
| 1. | Aktiv energi Konsumtion | 1.8.0 | Vektorsummerad |
| 2. | Aktiv energi Produktion | 2.8.0 | Vektorsummerad |
| 3. | Effekt kW L1,L2,L3 Konsumtion | 1.7.0 | Vektorsummerad |
| 4. | Effekt kW L1 Konsumtion | 21.7.0 | |
| 5. | Effekt kW L2 Konsumtion | 41.7.0 | |
| 6. | Effekt kW L3 Konsumtion | 61.7.0 | |
| 7. | Effekt kW L1,L2,L3 Produktion | 2.7.0 | Vektorsummerad. |
| 8. | Effekt kW L1 Produktion | 22.7.0 | |

9.	Effekt kW L2 Produktion	42.7.0
10.	Effekt kW L3 Produktion	62.7.0
11.	Mätarens identitet	96.111
	(Detta Idnr används ej längre)	
12.	Dagens Datum/ Tid (Normaltid)	
13.	Spänning fas L1	32.7.0
14.	Spänning fas L2	52.7.0
15.	Spänning fas L3	72.7.0
16.	Ström fas L1	31.7.0
17.	Ström fas L2	51.7.0
18.	Ström fas L3	71.7.0
19.	Effektfaktor Cos FI L1	33.7.0
20.	Effektfaktor Cos FI L2	53.7.0
21.	Effektfaktor Cos FI L3	73.7.0

Elmätaren är utrustad med en brytarfunktion, som gör det möjligt att slå av eller på strömmen på plats eller på distans, till exempel i samband med in- och utflyttning. Vi rekommenderar starkt att denna brytare används för att koppla till eller från anläggningen istället för anläggningens huvudbrytare.

OBS! Vid arbete på elanläggningen ska INTE denna brytare användas utan anläggningen ska göras spänningslös genom att huvudsäkringarna skruvas ur.

För att stänga av strömmen till din anläggning

Tryck och håll in den övre knappen i ca 10 sekunder.

För att själv slå på strömmen till din anläggning

Tryck och håll in den övre knappen i ca 10 sekunder.

Om mätaren är fjärrbortkopplad så är brytaren spärrad och tillkoppling av brytare är ej möjlig förrän spärr är borttagen av Lerum Energi.

